



Mode d'emploi abrégé Mitel 6869i

Aperçu des principales fonctions

01.06.2015



Home

3 / 19



Appeler



Prendre des appels



Annuaire



Paramètres





Appeler


Home

4 /19

1. Sélectionnez le numéro d'appel puis décrochez le combiné.

- Pour corriger un chiffre, appuyez sur .

• L'appareil compose alors automatiquement le numéro d'appel.

1. Pour mettre fin à la communication, appuyez sur  ou raccrochez le combiné.



- Appuyez sur  ou  pour effectuer l'appel en mode mains libres.








Répétition

Home

5 / 19

Les 100 derniers numéros d'appel composés sont enregistrés dans la liste de répétition.


1. 
2. Sélectionnez le numéro d'appel voulu au moyen de .
3. décrochez le combiné ou appuyez sur ,  ou .



Mains libres / écoute amplifiée

Home

6 /19


Vous pouvez converser en mode mains libres, par ex. pour que les autres personnes présentes dans la pièce puissent aussi écouter la conversation. Pour ce faire, appuyez sur la touche haut-parleur  avant ou durant la communication. Le haut-parleur s'enclenche. La diode rouge à côté de la touche mains libres s'allume. Appuyez à nouveau sur la touche pour déclencher le haut-parleur.



Désactiver le téléphone

Home

7 / 19

Si votre interlocuteur ne doit pas entendre votre entretien avec une personne dans la pièce, vous pouvez momentanément couper votre téléphone. Durant une conversation, appuyez sur la touche microphone . Le microphone est alors désactivé. La diode rouge à côté de la touche clignote et votre interlocuteur ne peut plus vous entendre. Appuyez à nouveau sur la touche microphone pour réactiver le microphone.





Appel avec sélection d'une ligne

Home

8 / 19

Si plusieurs touches de ligne sont configurées pour votre téléphone, vous pouvez sélectionner une ligne:

1. Appuyez sur une touche de ligne / pour la sélectionner.
 - **En option:** sélectionnez une ligne au moyen de la touche fléchée droite  puis la touche fléchée vers le bas  pour sélectionner
 - L'affichage signale le numéro de ligne (L1, L2) et montre si cette ligne est libre et peut donc être utilisée.
2. Sélectionnez un numéro d'appel.



Vous pouvez tenir une «conférence à trois» avec deux interlocuteurs en même temps:

1. Sélectionnez le numéro d'appel du premier interlocuteur.
2. Appuyez sur la touche contextuelle conférence « Conf. » .
3. Composez le numéro d'appel du second interlocuteur et pressez la touche contextuelle « Composer » . Le premier interlocuteur est en attente.
4. Lorsque le second interlocuteur répond, annoncez la conférence. Appuyez à nouveau sur la touche contextuelle conférence « Conf » . Vous êtes maintenant connecté avec les deux interlocuteurs dans le cadre d'une conférence à trois.






Prendre des appels

Home

10 /19

Prenez l'appel:



- en décrochant le combiné ou
- en appuyant sur la touche de ligne clignotante  /  ou
- en appuyant sur la touche mains libres  pour prendre l'appel en mode mains libres.



- Un appel entrant est signalé au moyen d'une sonnerie d'appel, d'une touche de ligne clignotante et de la diode rouge clignotante en haut à droite.



Cette fonction interrompt la communication:

1. Appuyez sur la touche en attente  . La communication acoustique est alors interrompue.
2. Appuyez à nouveau sur la touche en attente  pour poursuivre la conversation.



- L'interlocuteur en attente entend maintenant, selon la configuration, une musique d'attente.
- La touche de ligne de la communication en attente clignote, vous pouvez reprendre la conversation en appuyant sur cette touche.



Transférer avec préavis

Home

12 /19

1. Durant une conversation, appuyez sur la touche contextuelle « Transfert ». Votre interlocuteur est en attente.
2. Sélectionnez le numéro d'appel souhaité, appuyez sur la touche contextuelle «Composer».
3. Lorsque l'interlocuteur répond, annoncez la communication.
4. Appuyez ensuite sur la touche contextuelle « Transfert ».



Pour revenir à l'appel, appuyez sur ou .



Transférer sans préavis

Home

13 /19




1. Durant une conversation, appuyez sur la touche contextuelle « Transfert ». Votre interlocuteur est en attente.
2. Sélectionnez le numéro d'appel souhaité, appuyez sur la touche contextuelle «Transfert».
3. L'interlocuteur en attente entend maintenant la tonalité et sera directement relié dès que le but du transfert aura répondu.






Va-et-vient

Home

14 /19

Vous êtes en conversation sur  (LED allumée), en même temps vous recevez un appel sur  (LED clignotte). Vous pouvez prendre cet appel en appuyant sur la touche .

1. Avec ces deux touches de ligne  / , vous pouvez passer d'un interlocuteur à l'autre. La LED de la touche de ligne de l'interlocuteur en attente clignote durant ce processus.
2. Mettre fin au va-et-vient: appuyez sur la touche fin  pour mettre fin à la conversation en cours.
3. Appuyez ensuite sur la touche de ligne clignotante sur laquelle l'autre interlocuteur est en attente.



Pour transférer l'appel : En communication, se référer à la procédure Transférer avec avis ou Transférer sans préavis






Annuaire

Home

15 /19

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 200 numéros dans l'annuaire du téléphone :

1. Presser la touche programmée «Annuaire» puis «Ajouter»
2. Par les touches  sélectionner le menu Nom/Numéros/Adresse
3. Par les touches  renseigner les champs des différents menus ci-dessus.
4. Presser la touche contextuelle «Sauver» pour enregistrer.

1. Pour appeler, presser la touche «Annuaire»
2. Avec les touches  sélectionner le contact ou recherche vers la loupe tout en haut.
3. Une fois le contact sélectionné, lancer l'appel avec la touche contextuelle «Composer»



- La touche de fonction «Annuaire» doit avoir été préalablement programmée par votre partenaire Business Connect





Listes d'appels

Home

16 /19

La liste d'appels affiche les appels reçus et les appels en absence:

1. Appuyez sur .
2. Au moyen des touches de navigation , avancez jusqu'à l'entrée désirée.
3. Pour composer le numéro, décrochez le combiné ou appuyez sur une touche de ligne.



Les appels reçus sont signalés par un combiné décroché, les appels en absence par un combiné raccroché.



Régler le volume

Home

17 /19

Les touches de volume   permettent de régler le volume de la sonnerie d'appels, des combinés ou du haut-parleur:

- Pendant la signalisation d'appel, vous pouvez régler le volume du sonnerie.
- Pendant que vous êtes en conversation, vous pouvez régler le volume des combinés ou – en mode mains libres – le volume du haut-parleur.



Numérotation abrégée







Home

18 /19

Vous pouvez enregistrer des numéros d'appel sous forme de numérotation abrégée soit sur les touches de fonction, dites « Touches configurables » de la page 2 (si programmées par l'administrateur) soit sur les touches de numérotation de votre téléphone:

1. Presser 3 secondes sur la touche ou sur un numéro 1 à 9 du clavier.
2. Renseigner le numéro d'appel au moyen des touches de numérotation. Pour corriger un chiffre, appuyez sur la touche contextuelle « Ret.Arr ».
3. Sauvegardez la numérotation abrégée au moyen de la touche contextuelle « Sauver » .



- Pour composer : presser la touche programmée ou Presser 3 secondes sur la touche de num  ou  clavier correspondante. 
- Modifications:  /  jusqu'a «Compose» /  «Modif NumRapide
Choisir clavier ou touches haut ou bas
- Modifier pous sauver.





Verrouillage des touches



Home

19 /19

En activant le verrouillage des touches, vous bloquez les touches, même avec un mot de passe si souhaité:

1. Appuyez sur .
2. Choisir Verrou .
3. **Attention – mot de passe indispensable pour déverrouiller:** si vous appuyez sur «Verrouillé», les touches de votre téléphone sont bloquées.



- Pour déverrouiller, appuyez sur  et saisissez le mot de passe (par défaut, le type à quatre chiffres de l'appareil (par ex. 6869)).
- Si vous souhaitez définir un mot de passe, appuyez sur . Sélectionnez le numéro 4 «Mot de passe utilisateur». Saisissez l'ancien mot de passe, puis deux fois le nouveau mot de passe. Confirmez à chaque fois avec «Exécuter».