













Mode d'emploi abrégé Panasonic KX-TGP600CEB

Aperçu des fonctions principales

Mars 2016

# Eléments de commande

2 / 19

1. Témoin de : Charge/Appel/Message
2. Haut-parleur arrière
3.  (Conversation) /  (Main-libres)
4. Connexion casque
5. Pavé numérique
6. Haut-parleur avant
7. Display
8.  (Eteindre/Allumer/Fin)
9.  /  (Transfert d'appel/Effacer)
10.  /  (Pause/Message)
11. Microphone
12. Chargeur
13.  (Sonnerie déclenchée)
14.  Taste **LINE** (Choisir une ligne)
15. **FUNC** (Activation des services)
16. Touches de contrôle
17.  Touches de navigation





Home

3 / 19



Appeler



Prendre des appels



Annuaire



Paramètres





# Appeler

Home

4 / 19

1. Composer le numéro d'appel.
  - Pour corriger un chiffre, appuyez sur **C** .
2. Presser **[↶]** pour décrocher, l'appareil compose le numéro souhaité.
3. Pour terminer la communication, presser **[✕]** ou placer le combiné sur le chargeur.



# Répétition d'appel

Home


5 / 19

Les derniers numéros d'appel composés sont enregistrés dans la liste de répétition.

1. Presser la touche de fonction .
2. Avec les touches  : sélectionner le numéro désiré.
3. Presser  /  pour appeler.





1. Sélectionnez le numéro d'appel, puis pressez .

- Le terminal choisit la ligne par défaut configurée par votre administrateur.
- Vous pouvez également choisir la ligne manuellement :  
LINE  (Navigation): Sélectionner la ligne souhaitée.

2. Pour mettre fin à la communication, pressez  ou placez le combiné sur le chargeur.




- Pour une communication optimale, n'utilisez le dispositif mains-libres que dans un environnement calme.
- Vous pouvez à tout moment passer du mode combiné au mode mains-libre en pressant les touches  ou .



## Choisir la ligne sortante

Home

7/19

- Choisir la ligne, lorsqu'il y a plusieurs lignes configurées sur le terminal:
  - Composer le numéro.
  - Presser LINE.
  - Sélectionner la ligne désirée  .
  - Valider en pressant **OK** .
  - Le téléphone appelle le numéro.






# Conférence

Home

8 / 19

Vous pouvez effectuer une «conférence à trois» avec deux interlocuteurs en même temps :

1. Appelez le premier interlocuteur.
2. Pressez FUNC  3: Conférence → 
3. Le premier interlocuteur est mis en attente. Composez le numéro du deuxième correspondant.
4. Une fois que le second correspondant a répondu, annoncez la conférence et pressez .





## Répondre aux appels

Home

9/19

1. Pressez **[↶]** lorsque l'appareil sonne.
2. Pour mettre fin à la communication, pressez **[✗]** ou placez le combiné sur le chargeur.



## Mettre en attente

Home

10 / 19

Avec cette fonction, vous pouvez mettre la communication en attente.

1. Pendant la conversation, pressez  pour mettre l'appel en attente.
2. Pour reprendre la communication , pressez  ou .





Si l'appel reste en attente plus de 1 minute, une sonnerie d'alerte retentit et l'affichage de sonnerie d'appel du combiné clignote. Si l'interlocuteur en attente met fin à la communication, l'appareil interrompt la connexion et passe en mode repos.



## Transfert avec annonce

Home

11 / 19

1. Pressez la touche  pendant la conversation.
2. Composer le numéro interne ou externe sur lequel vous voulez passer l'appel.
3. Attendez que l'interlocuteur réponde et annoncez la communication.
3. Pour passer l'appel raccrochez avec la touche  .








## Transfert sans annonce

Home

12 / 19

1. Pendant la conversation pressez la touche **AVGLE** .
2. Composez le numéro.
3. La communication est transférée.








- Vous pouvez programmer 500 contacts dans l'annuaire.
  - Pressez  ou pressez la touche de navigation  .
  - Choisir  «Nouv. Répert.» et confirmez avec **OK** .
  - Renseignez le nom (max. 24 caractères), **OK** .
    - Pour majuscule / minuscule, pressez  .
    - Pour chiffre ou lettre pressez **ABC** .
  -  : sélectionnez une mémoire **1 5 ) OK** .
  - Renseignez le numéro (max. 32 caractères), **OK** .
  - Pour sauvegarder pressez la touche de fonction **ENRG** .



## Appeler un contact de l'annuaire

Home

14 / 19




- Pressez  ou  .
- Renseignez le nom et / ou valider par «OK».
-  : choisir le contact désiré.
-  : choisir le numéro à appeler.
-  : pressez pour appeler.



# Liste d'appel

Home

15 /19

- La liste d'appel affiche les appels reçus et les appels en absences:
  - Pressez la touche de navigation  pour accéder à la liste.
  -  pour choisir une entrée.
  - Pour appeler le numéro pressez  .



# Réglage du volume

Home

16 / 19

- Réglage de l'écouteur/ Haut-parleur:

– Pendant la conversation, pressez les touches



.





# Volume de la sonnerie

Home

17 / 19

1. Lors d'un appel entrant, pendant que le combiné sonne:

Pressez les touches



.

2. Programmer le volume au préalable:

– Pressez  ou la touche de navigation

.

– Choisissez  «Volume sonnerie» validez avec **OK** .

– Modifiez le volume avec

.

– Niveau : décl. , 1 à 6

– Validez avec **OK** .






# Verrouillage

18 / 19

- Lorsque le verrouillage est enclenché, toutes les touches sont désactivées, à l'exception de la touche de Navigation  et de la touche de fonction .

## 1. Activation du verrouillage:

- Pressez pendant 3 secondes la touche  ou touche navigation .
- Le symbole  est affiché à l'écran.

## 2. Désactivation du verrouillage:









- Pressez pendant 3 secondes la touche  ou touche navigation .




# Ecran



## – Pictogramme:

-  Dans la zone de couverture de la station de base (BS)
-  (clignote) Hors zone de couverture
-  Appel en cours
-  Annuaire
-  Message
-  Journal des appels entrants
-  Journal des appels sortants
-  Touche de navigation

- Témoin des batteries:  
Plein
- Témoin des batteries:  
Très faible
- Information du Mobile
  -  Vibreur
  -  Sonnerie désactivée
  -  Mode silencieux
  -  Répondeur
  -  Micro déclenché
  -  Déviation
  -  Ne pas déranger
- Affichage de l'heure
- Date
- Appels en absences