Téléphone de bureau Comfort (Yealink) T46G

© Swisscom (Suisse) SA

Composer un numéro / répétition de la sélection

1. **Composer un numéro avec le combiné**
   Décrocher le combiné, taper le numéro et appuyer sur OK
2. **Composer un numéro en mode mains libres**
   Sélectionner le numéro et appuyer sur OK
3. **Répétition de la sélection**
   affiche les 100 derniers numéros composés. (Naviguer avec le curseur). Appuyer une nouvelle fois sur pour rappeler le numéro.

Prendre / terminer un appel

1. **Prendre et terminer un appel avec le combiné**
   Décrocher le combiné / raccrocher le combiné
2. **Prendre et terminer un appel en mains libres**
   Prendre l'appel avec et le terminer en appuyant également sur

Mettre un appel en attente / reprendre l'appel

1. **Mettre une communication en attente**
   Presser sur
2. **Reprendre la communication**
   Presser sur

Rétrodemande

1. **Initialiser la rétrodemande**
   Appuyer sur , sélectionner le numéro et appuyer sur OK
2. **Terminer la rétrodemande**
   Raccrocher avec «Fin d'appel» et reprendre la communication avec

Transférer un appel

1. **Composer un numéro de destination**
   Presser sur sélectionner le numéro et appuyer sur OK
2. **Transférer la communication**
   Presser à nouveau sur ou raccrocher le combiné

Note :
La communication peut être transférée avec ou sans annonce.

Déviation d'appels

1. **Programmer et activer une déviation d'appels**
   - Décrocher le combiné. Composer ∗21, le but puis # et raccrocher.
   - Exemple : ∗21123456789#
     La déviation est automatiquement activée.
2. **Désactiver la déviation**
   - Décrocher le combiné et taper #21#
   - La déviation est automatiquement désactivée.

Rappel (si occupé)

1. **Activer un rappel**
   Appuyer sur le chiffre 1 et raccrocher le combiné
2. **Répondre à un rappel**
   Décrocher le combiné, et appuyer sur n'importe quelle touche.

© Swisscom (Suisse) SA